INSPIRATION Medical GmbH
Wohlfahrtstr. 115
44799 Bochum
Tel.: +49 (0) 234 970 509 10
Fax.: +49 (0) 234 970 509 15
http://SoClean.kaufen

Anleitung für IM-SCNA1210

ResMed AirSense™10 Adapter für SoClean

Entfernen Sie den schwarzen SoClean-Adapters vom langen schwarzen Zuführschlauch. Den schwarzen Adapter und den daran noch befindlichen Schlauch benötigen Sie nun nicht mehr.
Entfernen Sie den ursprünglichen Deckel vom Befeuchterbehälter durch vollständiges Öffnen des Deckels, schieben Sie eine Seite des Scharniers nach außen und entfernen Sie den Deckel von der Basis.
Nehmen Sie die Dichtung aus dem ursprünglichen Deckel und setzten sie diese in den neuen Deckel ein.
Verbinden sie den kurzen schwarzen Befeuchterschlauch mit Kunststoff-Kopplung mit dem langen schwarzen Zuführschlauch Ihres SoClean. Ihr Befeuchter ist jetzt einsatzbereit.